

Дополнительные принадлежности для станков алмазного бурения



№ по каталогу	Описание
Переходники шпинделей	
68426	Переходник с резьбы BSP ("мама") 1/2" на BSP ("мама") 1/2"
84576	Переходник с резьбы M16 ("мама") на BSP ("мама") 1/2"
83616	Комбинированный переходник с резьбы ("мама") 1/2" на внешнюю резьбу ("папа") 1 1/4", внутреннюю резьбу ("мама") 1/2"
42716	Переходник с резьбы UNC ("мама") 1 1/4" на BSP ("мама") 1/2"
42726	Переходник с резьбы UNC ("папа") 1 1/4" на BSP ("папа") 1/2"
68516	Переходник с резьбы BSP ("мама") 1/2" на M16 ("папа")
57936	Переходник для резьбы 2" x 1/2" BSP ("папа")
Переходники для станков Hilti	
52786	Переходник зажимного патрона на резьбу BSP ("папа") 1/2"
66956	Переходник для Hilti DD100 на резьбу BSP ("мама") 1/2"
Удлинительные стержни 1/2" для HC-2W, RB-3W	
52366	Удлинитель, длина 6", $\varnothing$ 1 3/16" 1/2" ("папа") -- > 1/2" ("мама")
42766	Удлинитель, длина 12", $\varnothing$ 1 3/16" 1/2" ("папа") -- > 1/2" ("мама")
Удлинительные стержни 1 1/4" для RB-208, RB-212, RB-214	
42806	Удлинитель, длина 12", $\varnothing$ 1 7/8" 1 1/4" ("мама") -- > 1 1/4" ("папа")
Общие принадлежности	
42936	Медное кольцо для легкого извлечения коронки, 1 1/4"
57236	Медная смазка
42946	Заточный камень для алмазных сегментов коронки
Дополнительные принадлежности направляющих сверл для сухого бурения с помощью HC-1, HC-2 (W), RB-3W	
68416	Устройство удаления пыли только для сухого применения
52566	Втулка направляющего сверла
57866	Опорная часть наконечника сверла и наконечник сверла $\varnothing$ 5 мм для 200 мм коронки
57876	Опорная часть наконечника сверла и наконечник сверла $\varnothing$ 5 мм для 200 мм коронки с устройством для удаления пыли
66996	Опорная часть наконечника сверла и наконечник сверла $\varnothing$ 5 мм для 300 мм коронки
57916	Опорная часть наконечника сверла и наконечник сверла $\varnothing$ 5 мм для 300 мм коронки с устройством для удаления пыли
57886	Сменный наконечник сверла диам. 5 мм для показанных выше направляющих сверл
52606	Направляющее сверло 10 x 210 мм для 200 мм коронки
52616	Направляющее сверло 10 x 300 мм для 200 мм коронки с устройством для удаления пыли
52626	Ключ для удаления сверла

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru